

**Strandtäschchen**

**6/2013**

Seite 56



Maße: ca. 12 x 15 cm

## **Material:**

pro Täschchen 1 Streifen Wachstuch und unifarbenen Baumwollstoff von je 20 x 40 cm, Wachstuch und Baumwollstoff von Coats; passendes Nähgarn; silberfarbener Druckknopf „Mini“ von Prym, Ø 0,8 cm; farblich passendes Klettband, B 1,5 x ca. L 20 cm; Hammer, Schere, Papier, Bleistift, Kurvenlineal, Maßband, Teflonfüßchen für die Nähmaschine, Bügeltuch

## **Zuschneiden:**

Für den Taschenschnitt ein Rechteck von 15 x 34 cm aufzeichnen. Zwei parallele Linien einzeichnen. Die erste im Abstand von 12 cm zur 15 cm langen unteren Kante (= Taschenbruch), die zweite im Abstand von 24 cm zur unteren Kante (= Anstoßlinie). Das verbleibende Rechteck von 15 x 10 cm ist die Taschenklappe. Den Schnitt der Länge nach zur Hälfte knicken und von der Außenkante der Anstoßlinie zur geknickten Mitte der oberen Kante mit dem Kurvenlineal eine längliche Rundung ziehen. An dieser Linie entlang die Rundung ausschneiden und den Schnitt wieder auseinanderklappen.

## Aus Wachstuch und Unistoff

je 1 x den Schnitt plus rundherum 1 cm Nahtzugabe

## **Anleitung:**

1. Wachstuch und Baumwollstoff rechts auf rechts legen und rundherum mit 1 cm Nahtzugabe absteppen. Zum Wenden an der unteren Kante eine ca. 6–8 cm große Öffnung lassen.
2. Die Nahtzugabe auf ca. 0,3 cm zurückschneiden.
3. Das Teil wenden und die Öffnung schließen.
4. Die Nähte von der Stoffseite vorsichtig bügeln.
5. Auf der Stoffseite den Klettverschluss anbringen. Dafür das Hakenband an der unteren Kante aufsteppen und das Flauschband passgenau an der Anstoßlinie aufsteppen.

# zuhaus wohnen

---

6. Den Druckknopf auf der Wachstumseite anbringen. Dafür auf der Mittellinie, ca. 4,5–5 cm von der unteren Kante entfernt, den Drucker platzieren. Das Gegenstück mittig, ca. 2–2,5 cm von der Kante der Taschenklappe entfernt, markieren. Das Taschenteil im Bruch hochklappen, die Taschenklappe darüberklappen und die Druckknopfpositionen ggf. korrigieren. Erst dann endgültig einschlagen.
7. Das Taschenteil wieder hochklappen und den Klettverschluss schließen. Seitennähte und Taschenklappe knappkantig absteppen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team