

Schminktisch

9/2014

Seite 61



zuhaus wohnen

Maße für das Schubladenelement: ca. 44 x 96 cm, H 21,5 cm

Material:

1 Schubladenelement, unbehandeltes Erlenholz, Art.-Nr. HOKON1X1E, von Car Möbel; 1–2 Rollen Tapete „Scandinavian Vintage“, Art. 51643, von Marburger Tapeten; 2 schwarze Möbelgriffe; 1 dünne Hartfaserplatte, 44 x 96 cm. Außerdem: Dübel, Schrauben, zwei lange Flachwinkel, Bohrmaschine, Zollstock, Bleistift, Schere, Cutter, Tapetenkleister, Plastikeimer, Quaste, grobes und feines Schleifpapier, Klarlack (matt), Pinsel

Anleitung:

1. Eine passende Wand mit der Tapete tapezieren.
2. Die (offene) Unterseite des Schubladenelements mit einer dünnen Hartfaserplatte schließen.
3. Die Schublade herausziehen und zunächst beiseitestellen. Sie wird zum Schluss tapeziert.
4. Das Schubladenelement wird in der Breite (= 96 cm) mit drei nebeneinanderliegenden Bahnen tapeziert. Die mittlere Bahn läuft mittig über das gesamte Schubladenelement.
5. Diese Bahn zuerst auf das Schubladenelement tapezieren, dabei an der Rückseite beginnen, die Bahn über die Oberseite laufen lassen, weiter die Frontseite tapezieren (die Schubladenöffnung wird später mit dem Cutter wieder aufgeschnitten) und zum Schluss die Unterseite tapezieren.
6. Rechts und links der tapezierten Bahn nun die beiden Tapetenbahnen im Rapport ansetzen und neben der schon geklebten Bahn fixieren.
7. Für die Seitenteile die überstehenden Bahnen einschneiden, überschüssige Tapete wegschneiden und die Seiten tapezieren, die überschüssige Seitenlänge ca. 2 cm weit an der Unterseite fixieren.
8. Die Schubladenöffnung auf Höhe der Mitte horizontal einschneiden, dabei nicht ganz bis zu den Seiten schneiden, sondern ca. 5 cm davor schräg zu den Ecken hin einschneiden.
9. Die Teile nach innen schlagen und festkleben.
10. Die Schubladenfront im Rapport des Schubladenelements tapezieren.
11. Die Seiten der Schublade glatt schmirgeln, damit sie gut in der tapezierten Öffnung läuft.
12. Nachdem die Tapete getrocknet ist, das Schubladenelement mit einer Schicht Klarlack überziehen und trocknen lassen.
13. Die Möbelknöpfe an der Schubladenfront anbringen.
14. Das Schubladenelement mit Flachwinkeln im Rapportverlauf der Tapete an der Wand anbringen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team