



Foto: Olaf Szczepaniak, Produktion: Elke Becker, Styling: Claudia Gärtner

DAS BRAUCHEN SIE:

- Wandfarbe, z. B. „Pure Farben“ in „Pastellorange“ von Alpina
- Wandfarbe, z. B. „Pure Farben“ in „Kupferorange“ von Alpina
- Abdeckfolie
- Farbrolle
- Pinsel
- Fußleisten, z. B. „Sinja“, L 200 cm, von Decosa
- selbstklebende LED-Lichtleiste ohne LED-Stripes, z. B. „Kira“, L 200 cm, von Decosa
- selbstklebende LED-Lichtleiste mit LED-Stripes, z. B. „Kira“, L 200 cm, von Decosa
- Linienlaser
- Bleistift
- Stichsäge
- Leistenkleber
- Kartuschenpresse

UND SO GEHT'S:

- 1.** Die Bereiche rund um die Wand mit Abdeckfolie schützen und die Wand mit der helleren Wandfarbe streichen. Trocknen lassen.
- 2.** Die Platzierung und die Maße der Fuß- und Wandleisten festlegen und mit dem Laser an die Wand projizieren. Mit dem Bleistift anzeichnen.
- 3.** Die Länge der Zierleisten anhand der Skizzierung abmessen. Die Leisten mit der Stichsäge zusägen.
- 4.** Leistenkleber mithilfe der Kartuschenpresse auf die Rückseite der Fußleisten auftragen und die Elemente auf den angezeichneten Linien andrücken.
Tipp: Solange der Kleber frisch ist, können Sie die Position der Leisten noch korrigieren. Überquellenden Kleber mit einem feuchten Tuch abwischen.
- 5.** An den selbstklebenden LED-Lichtleisten ohne LED-Stripes den Schutzstreifen des Klebestreifens vorsichtig abziehen und die Zierleisten fest an die Wand drücken.
- 6.** Die untere Wandhälfte inklusive der Zierleisten in dem dunkleren Ton streichen. Alles sorgfältig trocknen lassen und die Abdeckfolie vorsichtig entfernen.
- 7.** An der selbstklebenden LED-Lichtleiste mit LED-Stripes den Schutzstreifen des Klebestreifens vorsichtig abziehen und die Leiste am oberen Rand der Fußleiste entlang fest andrücken.

