



Foto: Olaf Szczepaniak, Produktion: Elke Becker, Styling: Claudia Gärtner

DAS BRAUCHEN SIE:

- Beistelltisch aus Metall, z. B. „Burvik“ von Ikea
- Sprühfarbe, z. B. „Platinum peach satin matt“ von Dupli-Color
- 1 Holzplatte
- 4 lange Schrauben
- Akkubohrer
- Abdeckfolie
- Mundschutz

UND SO GEHT'S:

1. Für dieses DIY-Projekt wurde nur das Gestell des Beistelltischs besprüht, Sie können aber auch das ganze Möbel färben. Am besten bearbeiten Sie den Tisch vor dem Zusammenbauen, alternativ sollten Sie ihn auseinandernehmen.

2. Die Arbeitsfläche großräumig mit Abdeckfolie auslegen. Tipp: Am besten im Freien arbeiten. Für Hilfskonstruktion zum Ansprühen der Gestellbeine die Holzplatte auf der Abdeckfolie platzieren. Mit dem Akkuschauber die Schrauben so tief in das Holz eindrehen, dass sie zum einen gut halten und zum anderen so weit überstehen, dass die Tischbeinrohre darüber-gestülpt werden können.

3. Den Mundschutz anlegen. Die Sprühfarbe nach Gebrauchsanweisung gleichmäßig auf die aufgestellten Rohre sprühen. Gut trocknen lassen. Gegebenenfalls eine weitere Schicht Sprühfarbe aufbringen.

4. Nachdem die Sprühfarbe vollständig getrocknet ist, den Beistelltisch zusammenbauen.