



zuhaus wohnen

(Maße hier ca. 45 x 45 x 45 cm)

Sie brauchen:

ca. 100 cm cremefarbenen festen Stoff, 150 cm breit, hier: KANSAI von Designers Guild, passendes Nähgarn, Schere, Lineal, Maßband

ZUSCHNEIDEN:

Für den Zuschnitt des Schränkchens/Regals zunächst die Maße ermitteln: Oberseite, Rückwand, zwei Seitenteile, Rollo (abzüglich je 3 cm pro vordere Schmalteile), zwei vordere Schmalteile je 3 cm breit plus 2 cm Untertritt pro Schmalteil.

Für die beiden Seitenteile und die Rückwand

Je ein Rechteck mit den ermittelten Maßen plus 2 cm Nahtzugabe an der Saumkante und jeweils 1 cm an den übrigen Kanten.

Für das Oberteil

1 Rechteck der ermittelten Maße plus 1 cm Nahtzugabe rundherum.

Für zwei vordere Schmalteile inklusive Untertritt

Pro Schmalstreifen 5 cm x das ermittelte Längenmaß plus 2 cm Nahtzugabe für den seitlichen und den unteren Saum und 1 cm Nahtzugabe an den beiden anderen Kanten.

Für das Rollo

Ein Rechteck der ermittelten Maße abzüglich je 3 cm an den beiden Seiten. Das Rechteck an 3 Kanten mit je 2 cm Nahtzugabe für die Säume zuschneiden und mit 1 cm Nahtzugabe an der 4. Kante (oberen) zuschneiden.

Für 4 Bänder

Pro Band ein Streifen von 2 x 37 cm plus rundherum 0,5 cm Nahtzugabe zuschneiden.

NÄHEN:

1. Die Seitenteile jeweils an die Rückwand nähen. Tipp: Damit die Husse gut über das Regal/Schränkchen passt, kann man an den hinteren beiden Seitennähten im unteren Bereich kleine Schlitze (ca. 5 cm lang) arbeiten.
2. Die beiden vorderen Schmalteile jeweils an die Seitenteile nähen.

3. Die Säume ringsum bügeln und absteppen.
4. Das gesäumte Teil an das Oberteil nähen.
5. Bänder: Die Streifen mit je 0,5 cm Einschlag an den Längskanten zur Hälfte legen und den Bruch bügeln.
6. Die offenen Seiten der Bänder knappkantig zusteppen.
7. Rollo: Die seitlichen und die untere Kante mit 1 cm Einschlag und 1 cm Umschlag bügeln und säumen.
8. Das Rollo an das Oberteil stecken, dabei je ein Bänderpaar rechts und links an das Rollo stecken (Abstand zu den Rollokanten = je 7,5 cm). Um das Rollo später aufzurollen und mit den Bändern fixieren zu können, muss eines der Bänder auf der Rolloinnenseite, das andere Band an der Rolloaußenseite verlaufen.
9. Das Rollo an das Oberteil nähen, dabei die Bänder mitfassen.
10. Im Bereich des Untertritts das Rollo 3 cm weit zusteppen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team