

Schminktäschchen

7/2013

Seite 57



zuhaus wohnen

Maße: Kulturtasche: ca. 30 x 8 cm, Höhe 18 cm,
Schminktasche: ca. 20 x 5 cm, Höhe 12 cm

Material:

Dekostoff „Popout Map London“, B 125 x ca. L 30 cm, zu bestellen über Kunst und Markt; passendes Nähgarn; Stift; Lineal; Maßband. **Für die Kulturtasche:** laminiertes Futterstoff „Outdoor Dots“ in Grün mit großen Punkten in Pink, B 140 x ca. L 25 cm, zu bestellen über Stoffe.de; 1 Reißverschluss, L 35 cm. **Für die Schminktasche** laminiertes Futterstoff „Outdoor Dots“ in Pink mit hellblauen Punkten, ca. B 140 x ca. 20 cm, zu bestellen über Stoffe.de; 1 Reißverschluss, L 25 cm

Zuschneiden:

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe rundherum zuschneiden.
Wichtig: Beim Zuschnitt des Dekostoffes auf die Richtung der Schriftzüge achten.

Für die Kulturtasche

aus Deko- und Futterstoff:

2 x ein Rechteck von 30 x 22 cm (= Vorder- bzw. Rückteil mit angeschnittenem ½ Boden)

2 x ein Rechteck von 8 x 21 cm (= Seitenteil mit angeschnittenem ½ Boden)

aus Dekostoff:

1 x ein Streifen von 8,5 x 4,5 cm ohne Nahtzugabe (= Aufhängelasche, Fertigmaß: 8,5 x 1 cm)

1 x ein Rechteck von 5 x 2 cm, plus 1 cm Nahtzugabe rundherum (= Zipperendstück)

Für die Schminktasche:

aus Deko- und Futterstoff:

2 x ein Rechteck von 20 x 14,5 cm (= Vorder- bzw. Rückteil mit angeschnittenem ½ Boden)

2 x ein Rechteck von 5 x 14,5 cm (= Seitenteil mit angeschnittenem ½ Boden)

aus Dekostoff:

1 x ein Streifen von 5,5 x 4,5 cm ohne Nahtzugabe (= Aufhängelasche, Fertigmaß: 5,5 x 1 cm)

1 x ein Rechteck von 5 x 2 cm, plus 1 cm Nahtzugabe (= Zipperendstück)

So geht's:

1. **Kulturtasche/Dekostoff:** In die oberen 30 cm langen Kanten des Vorder- und Rückteils den Reißverschluss einsetzen. Dafür die Nahtzugaben der Kanten nach links umbügeln, an jeder Seite die Enden entsprechend einschlagen und den Reißverschluss so unterstecken, dass er an einer Seite übersteht (ca. 4–5 cm, siehe auch Foto).
2. Den Reißverschluss knappkantig feststeppen (dazu den Reißverschlussfuß benutzen).
3. An der überstehenden Reißverschlussseite das Zipperendstück annähen. Dafür das Teil zur Hälfte legen (= 2,5 x 2 cm plus Nahtzugaben), die Nahtzugaben nach innen einschlagen und bügeln. Das Reißverschlussende einschieben und das Ganze rundherum knappkantig zusammensteppen.
4. Seitenteile: Die Nahtzugaben der oberen kurzen Kanten nach links umbügeln und feststeppen.
5. Die beiden Taschenteile rechts auf rechts legen, den Reißverschluss öffnen und die Bodennaht schließen.
6. Die Nahtzugabe der Bodennaht auseinanderbügeln.
7. Die Seitenteile mit den ungesäumten Schmalseiten rechts auf rechts jeweils an die Bodennaht steppen und dann die Seitennähte schließen.
8. Für die Aufhängelasche den Streifen der Länge nach zur Hälfte bügeln, die Nahtzugaben an den Längsseiten einschlagen und knappkantig absteppen. Die Lasche an den Schmalseiten mit Zickzackstich versäubern und an der offenen Reißverschlussseite annähen (siehe auch Foto).
9. **Kulturtasche/ Futterstoff:** Die Futtertasche wie die Tasche zusammennähen, die oberen Kanten einschlagen und in die Kulturtasche schieben.
10. Die Futterkanten von Hand an der oberen Kante des Kulturbeutels annähen.
11. **Schminktasche:** Tasche und Futter genauso nähen wie die Kulturtasche.

Bestelladressen: Kunst und Markt, Tel. 0 61 26/5 09 41 20, www.kunstundmarkt.com
Stoffe.de, Tel. 0 40/6 09 45 91 11, www.stoffe.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!
Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team